

Betjeningsvejledning Operation guide

For EASYCUT80X80

Udpakning og opstilling:

Maskinen leveres på en træpalle. Maskinen løftes af træpallen ved hjælp af stropper og kran. For at maskinens gode egenskaber og præcision skal kunne udnyttes fuldt ud, skal maskinen monteres på et plant og stabilt underlag, hvor den fast-spændes i gulvet gennem fastgørelseshullerne i foden. Efter udpakning skal alle rustbeskyttede dele rengøres med rene væske (vejledning vedlagt) og smøres med syrefri olie.

Betjening:

Når maskinen er fastgjort i gulv kan den tages i brug, indstil vinkelanslag A og B til ønsket vinkel/mål læg plade i maskinen og tryk i en hurtig bevægelse på fodpedal. Knive på justeres for perfekt klip.

Vedligeholdelse:

Almindelig rengøring, samt rensning og smøring af knive og kulisseføringer for hver 25 arbejdstimer. Mæt knive og plan i olie ca. 1 gang i måneden for at undgå rust.

